

# DROGI KLIENCIE

Z dużą starannością sprawdzamy nasze wyroby. Każdemu klientowi przekazujemy sprawne, dobrze przetestowane urządzenie (rozrusznik, alternator).

## WAŻNE

Poprawne działanie zakupionych urządzeń w dużej mierze zależy od tego, w jaki sposób kupujący je eksploatuje.

Niewłaściwa eksploatacja może spowodować uszkodzenie dobrego wyrobu lub przyspieszone jego zużycie.

W takim przypadku klient traci prawo do naprawy gwarancyjnej, ponieważ sam jest sprawcą ewentualnych uszkodzeń.

W związku z powyższym proponujemy zastosowanie się do naszych zaleceń.

## INSTRUKCJA MONTAŻU

### ALTERNATOR

1. Przed rozpoczęciem wym. czyszczone i odłączyć kable akumulatora
2. Odłączyć przewody połączone z alternatorem
3. Podłączyć przewody
4. Sprawdzić napięcie pasiva zgodnie z instrukcją serwisową
5. Przed podłączeniem oczyścić kable i zaciski akumulatora

### ROZRUSZNIK

1. Przed rozpoczęciem wym. czyszczone i odłączyć kable akumulatora
2. Odłączyć przewody połączone z rozrusznikiem
3. Należy pamiętać o stanie montażu
4. Podłączyć przewody
5. Przed podłączeniem oczyścić kable i zaciski akumulatora

## UWAGA!

DROGI KLIENCIE PAMIĘTAJ O DOSTOSOWANIU SIĘ DO WYMAGAŃ INSTRUKCJI SERWISOWYCH

## Niewłaściwa eksploatacja\* urządzenia prowadzi do:

1. **USZKODZEŃ MECHANICZNYCH I WYWOŁANYCH NIMI WAD** 
2. **USZKODZEŃ SPowodowanych NIEPRAWIDŁOWĄ BAdŹ NIEZGODNĄ Z PRZEZNACZENIEM EKSPLOATACJĄ** 
3. **MECHANICZNEGO USZKODZENIA ZESPOŁU SPRZĘGAJĄCEGO** 
4. **ZALANIA WODĄ LUB OLEJEM, ZAPIASZCZENIA, NIEWŁAŚCIWEGO NAPIĘCIA ZASILANIA, PRZECIĄŻENIA** 
5. **USZKODZEŃ W OBWODZIE ZASILANIA ROZRUSZNIKA, POWODUJĄCYCH JEGO OPÓŹNIONE ROZŁĄCZANIE** 
6. **OBECNOŚCI PYŁU SPRZĘGŁOWEGO** 

\* Gwarancja nie obejmuje wyżej opisanych wad.